


# BSF 53-6 / 54-5 / 56-5

## Support variants / Abstützvarianten



Support on left side (L) same as right side (R)  
 Abstützung links (L) gleich wie rechte Seite (R)  
 Support width based on center of support leg  
 Abstützbreite bezogen auf Mitte Stützfuß  
 F = frontal; s = narrow/schmal; S = Standard